



modèle	dim. L x l x H	
ID720-070125-GR Planches beige plaques vert	125 x 68,5 x 68,5 cm	

Installation

Le but de football est livré entièrement assemblé, prêt à l'emploi.

Il doit toujours être installé sur un sol dur, stable et plat.

Le but ne convient pas à une installation sur un sol meuble (bac à sable, écorces, copeaux de bois).

L'ancrage n'est pas obligatoire, mais il est recommandé.

Matériaux

- Profilés en plastique recyclé (PE) massif teinté dans la masse.
=> Les profilés sont **arrondis par sécurité** avec un rayon de fraisage de +/- 5 mm
- Visserie en inox (6 mm et 8 mm).

Ancrage non obligatoire


Fixez les 2 équerres en L à l'intérieur des panneaux latéraux, dans les trous prépercés prévus à cet effet, de manière à ce que le pied de chaque équerre en L se trouve à l'extérieur du but.

Positionnez le but à l'endroit souhaité et percez le sol à travers les trous des équerres en L à l'aide d'un foret à béton de 8 mm.

Insérez ensuite les chevilles à frapper et ancrez solidement le but.

Conseil important

Utilisez un foret à béton bien affûté de 8 mm et insérez d'abord complètement la partie en plastique de la cheville à frapper dans le trou. Vissez ensuite la vis à l'aide de l'embout approprié (évitiez de la frapper !). De cette manière, vous évitez d'endommager la tête de la cheville et l'ensemble pourra être facilement démonté par la suite.



Entretien

L'entretien du plastique se limite à un nettoyage simple à l'eau tiède savonneuse, à l'aide d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez soigneusement pour éliminer toute trace de savon et de salissures. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0,29%, ce qui rend l'apparition de taches causées par l'huile, la graisse ou d'autres produits quasi inexistantes. Ce faible taux d'absorption complique la fixation de mousses, d'algues, etc., facilitant leur retrait. Il est possible d'utiliser un Kärcher à une pression maximale de 100 bars pour le nettoyage, mais ce traitement doit être évité autant que possible, car il n'est généralement pas nécessaire. Si utilisé, pulvérisez avec un jet rotatif à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Pas de zone de sécurité requise

En principe, aucune zone libre n'est requise, puisque le but de football n'est pas considéré comme un équipement de jeu par l'organisme TÜV. Le but peut être placé contre un mur.

Faites preuve de bon sens lors de l'installation : il est recommandé de ne pas placer d'obstacles sur lesquels on pourrait tomber à proximité immédiate du but.



Sécurité et normes



Certification de conformité


Le module de jeu a été soumis à des tests rigoureux et est certifié conforme à la norme européenne EN1176. L'homologation a été réalisée par TÜV SÜD. Consultez le certificat joint au manuel.



Angles et coins arrondis

Le module est doté d'angles et de coins arrondis afin de minimiser les risques de blessures et d'assurer une sécurité optimale.

Nous appliquons à nos produits les mêmes précautions que celles prescrites dans la norme européenne pour les équipements de jeux.



Sol amortissant non requis

La hauteur de chute étant inférieure à 60 cm, le module peut être installé sur une surface dure sans sol amortissant.

Note : En France, selon le type de sol et la hauteur de chute, la norme EN NF 1177 peut imposer l'installation d'un sol amortissant approprié.



Sol amortissant requis

Un sol amortissant est requis pour le module, conformément à la réglementation européenne en vigueur. Le manuel indique la hauteur de chute de l'équipement de jeu.

Ancrage



Ancrage obligatoire

Placement sur surface dure. Selon les normes européennes, l'ancrage est obligatoire. Pièces d'ancrage fournies.



Ancrage pas obligatoire partout

Installation sur une surface dure. L'ancrage n'est pas toujours obligatoire. Selon les normes européennes, il est obligatoire dans les aires de jeux publiques. Cependant, dans une cours de récréation sous surveillance, il est possible de ne pas ancrer cet équipement de jeu. Si la cour est exclusivement utilisée par l'école, les risques liés à l'absence d'ancrage sont limités. Les pièces d'ancrage sont fournies.



Ancrage facultatif

Placement sur surface dure. L'ancrage n'est pas obligatoire dans la plupart des pays européens. Les pièces d'ancrage ne sont pas fournies et sont donc à commander.



A creuser

Ancrage dans le sol. Le jeu ou le mobilier est équipé de pieds rallongés et d'un repère indiquant la profondeur minimale d'encastrement. Consultez toujours le manuel du produit concerné.

Montage et mobilité



Livré assemblé

Le module est entièrement assemblé avant livraison, aucun montage n'est requis.



Montage limité requis

Livré pré-monté, un assemblage est nécessaire.



Déplaçable

Le déplacement du module s'effectue aisément, bien qu'un transpalette puisse être requis dans certains cas.